

CAPSULE TENT

you would be a top person if this unique capsule tent. 取扱説明書
i love capsule tent.newest creative design.

テント組み立て方法

周囲に気をつけながら収納バッグから取り出してください。黒い面を底にして立て形を整えてください。



テント折り畳み方法

*ワイヤーの反発力が強いので、1人で難しい場合は2人で作業を行ってください。

1. いずれか1本のフレームを内側に押し込み2つ折りにします。



3. 図のようにテントの先端が向こう側を向くまで丸めます。



4. 自然に左右に輪っかができる。できない場合、ワイヤーがねじれている可能性がありますので、2.から再度お試しください。



5. それぞれ輪っかを倒し、重ねます。



6. 丸く形を整えて付属の収納バッグに入れて折り畳みは終了です。



注意事項 ●雨天時や風が強い荒天時にはペグで地面に固定しても突風や瞬間的な豪雨などでテントが破損する場合がございます。風・雨などの自然現象による破損につきましては保証の対象外となりますのでご注意ください。●テントの設置場所は平らで水がたまりにくい所を選んでください。●風の強い時は、テントが倒れる恐れがあります。早めに折り畳んでください。●スプリングワイヤーは硬く弾力性があり、勢いよく反動しますので周囲に当たらないようご注意ください。又指をはさまないようご注意ください。●テントの中で火気の使用は危険です。絶対にしないでください。●雨などに濡れた時は良く乾かして収納してください。●雨天時の場合、中に水が浸み込んでくる恐れがありますので、長時間のご使用はお避けください。

