

Kinokko

BR-118 取扱説明書/保証書

きのこ型USB加湿器

ご使用方法



① フィルターをフィルターカバーにセット(出荷時にはすでに1本セットされています)し本体に差し込んで下さい。



② 水を入れた容器に差し込みます。ねじ式ではありません。しっかりかぶせるだけでOKです。



③ ケーブルを本体に差し込みます。



④ ケーブルのもう一方をPC等に差し込み使用します。



ボタン操作

1回押す：ミストON
再度1回押す：ミストOFF
素早く2回押す：ランプON
再度素早く2回：ランプOFF

※1 フィルターが本体に触れていないとミストが正常に出ません。フィルターカバーのパネが縮んでいる場合は伸ばしてセットして下さい。フィルターの使用期限は3ヶ月です。定期的に交換して下さい。

保証書

品名: Kinokko キノッコ		品番: BR-118	
お買い上げ日 年 月 日		販売店名・住所・電話番号	
保証期間(お買い上げ日から) 3ヶ月			
お客様	お名前		
	電話番号: ご住所 : (〒 -)		

※ 購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。

※ USBが通電しない等や本製品を接続したことによるPC等の不具合等は保障対象外となります。

輸入・販売元：株式会社ブレイン
〒552-0003 大阪市港区磯路2-19-26



4 571286 598322