


電話ボックス型 BR-127 [TELEPHONE BOX] ディフューザー

Telephone Box Diffuser Operating Instructions


この度は、本製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

取扱説明書/保証書付


準備




上蓋を開けます。



水をタンクに注ぎます。
MAX LINEを超えて入
れないで下さい。




上蓋をしっかり被せて
から、ケーブルで本体
(ディフューザー)と
PC等を接続します。



ボタン操作できるよ
うになります。

ボタン操作



ボタン操作(ミスト)

1回押す：ミストON
再度1回押す：ミスト3秒ストップ2秒
再度1回押す：ミストOFF

ボタン操作(ランプ)

長押し：ランプON(色自動切替)
再度長押し：ランプ色固定
再度長押し：ランプOFF

※ミストのみ操作することもランプ
のみ操作することも可能です。



必ず水を入れてから操作を
行って下さい。



吸水スティックが水を吸ってからミストが出ます。給水をした直後は、ミストが出ませんので、約2~3分程度お待ち頂いてからボタン操作を行って下さい。



水が無くなっても自動停止しません。水が無くなった場合は、水を補給するか電源を切ってください。水が無い状態で動作させると故障の原因となります。

吸水スティックの交換

※ミストの出具合が悪くなったといった症状は吸水スティックが目詰まり等を起している可能性がありますので、付属の交換用吸水スティックに交換して下さい。別売で「吸水スティックのみ」もございますので定期的に変換して下さい。



1



2

吸水スティック

カバー

パネ

1

半透明のカバーを取って吸
水スティックを交換して下
さい。

2

吸水スティック交換の際は、
パネを無くさないよう十分
注意して下さい。パネが無
いと吸水できずミストが出
ません。



パネを無くさないように
注意して下さい。

