

| | | | |
|--------|----------|---|------------------------------|
| 品番・商品名 | | BR-861 水冷ベスト(レギュラーサイズ/セット) | BR-861-1 水冷ベスト(レギュラーサイズ/服のみ) |
| | | BR-861-2 水冷ベスト(特大サイズ/セット) | BR-861-2-1 水冷ベスト(特大サイズ/服のみ) |
| | | BR-863 防災水冷ベスト(レギュラーサイズ/セット) | BR-863-2 防災水冷ベスト(特大サイズ/セット) |
| お客様 | お名前(会社名) | | |
| | ご住所 | | |
| | お電話 | | |
| 保証期間 | | ・本体はご購入日から 7日間 ・モーター部分はご購入日から 2か月間 ※モーター寿命(500~600時間)による故障については保証対象外となります。 ・本体、モーター以外はご購入日から 6か月間 | |
| ※ご購入日 | | 令和 年 月 日 | |
| ※販売店名 | | | |

販売店様へお願い

ご購入日及び貴店の住所・名称・電話番号を記入のうえ、お客様にお渡し下さい。

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理いたします。
- ※印欄に記入が無い場合は無効ですので必ず記入の有無をご確認ください。もし記入が無い場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- なお、通信販売などでご購入頂き、※印欄に記入できないお客様はご購入期日と販売店名を証明するレシート・送り状・お買い上げ明細なども一緒に保管して下さい。
- ご購入日が確認できない場合、製造日をご購入日とさせていただきます。
- モーターの寿命(500~600時間/通常使用時)による故障については保証対象外です。
- 修理・交換は、基本的に不具合部品のみ個別対応させていただきます。
- 改良のため、予告なく外観および色変更することがあります。

※法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

※保証期間を過ぎたものにつきましては、いかなる理由でも保証対象外となり、有償での交換となります。

※本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

無償修理規定

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理・交換をさせていただきます。

※ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、弊社までお申し付けください。次のような場合は、保証期間内でも有償修理・交換になります。

- | | |
|--|---|
| (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。 水タンクやチューブを外したり、分解した場合。 | (6) 高温や水分のある場所での保管による損傷。 |
| (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。 | (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。 |
| (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。 | (8) 腐食による故障および損傷。 |
| (4) 本書のご提示がない場合。 | (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。 |
| (5) 本書に、お客様名、ご購入日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。 | (10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあってそれを点検、修理した場合。 |
| | (11) 使用後のケーブルの断線。 |
| | (12) タンクに規定以上の水を入れた場合、または水以外の液体を入れた場合。 |

必ず事前にメールやお電話等でご連絡をいただけますようお願い申し上げます。弊社了承後、改めて返送先住所をご案内いたします。ご連絡の際は、ご購入先、ご購入日、ご注文番号等をお知らせください。弊社了承の無い商品の送付は受取拒否させていただくことになってしまいますので、ご遠慮ください。



輸入・販売元：株式会社ブレイン 〒552-0003 大阪府大阪市港区磯路 2-19-26

<https://brain.x0.com/>

凍らせた保冷剤や水で冷却 / 冷水がチューブを循環します

B R A I N

水冷ベスト


冷水がチューブを循環!

保証書兼取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管していただき、不具合が生じたときにお役立てください。

●素材:表/ナイロン100%
裏/ポリエステル(ダブルラッセル)、ナイロン タンク/TPU
U タンクキャップ/ポリプロピレン 冷却チューブ/シリコンゴム ●生産国:中国

品番： **BR-861** **BR-861-1** **BR-861-2** **BR-861-2-1** **BR-863** **BR-863-2**



水冷ベスト

BR-861 **BR-861-2** **BR-863** **BR-863-2**

- ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)×1着
- 10000mAhモバイルバッテリー×1個(パツリ)の形状は在庫状況により異なります。(出力/USB-A/5V)
- 保冷剤×2個

BR-861-1 **BR-861-2-1**

- ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)×1着
- 推奨バッテリー:モバイルバッテリー5V 10000mAh(PSE取得商品)

使用しているうちに冷えない、動かない、音がうるさい等の症状が出たら・・・

使用しているうちに、冷えない、動かない、音がうるさい等の症状が出たら、ポンプ(モーター)の寿命は約500~600時間です。シーズンごとにお取替えください。

BR-864 交換用ポンプ・ケーブルセット(別売)

セット内容



使用上の注意

- ※タンクに水道水以外の液体を入れないでください。タンクに入れる水道水は約250mlです。水を入れ過ぎると循環が悪くなり冷えませんので、ご注意ください。
- ※水タンク、チューブは絶対に外さないで下さい。故障や破損する恐れがあります。分解もしないで下さい。分解した場合は商品の保証対象外となります。
- ※ポンプ(モーター)寿命500~600時間(通常使用時)、シーズンごとモーターをお取替えください。寿命を超えて使い続けると、騒音や故障の原因となります。
- ※使用前に水タンクがしっかりと閉まっているか確認してください。
- ※水の通りが悪くなったと感じた時は、チューブのなれや折れを直し、調整してください。
- ※持続時間は弊社バッテリーで測定しておりますので、ご使用のバッテリーとは若干の誤差が出る場合がございますので予めご了承ください。

お手入れと保管について

- ※タンクの中の水や物を入れたまま保管しないでください。使用後は速やかにタンクの水を捨ててください。
- ※水タンクは使用後、乾燥させてください。カビの原因になります。
- ※汚れた場合はタオルに洗剤等を付けて表面の汚れを拭き取ってください。(クリーニング及び洗濯機での洗濯はできません。)
- ※直射日光や、高温・水分のあるところでの保管は避けてください。

使用方法

- 01** 水を約250ml入れる **02** 凍らせた保冷剤、氷等を入れる **03** スイッチON! 涼しい!



背面のキャップを開けタンクに水道水約250mlを入れてください。

【注意事項】※水タンク、チューブは絶対に外さないでください。故障や破損する恐れがあります。分解もしないでください。分解した場合は商品の保証対象外となります。※汚れた場合はタオルに洗剤等を付けて表面の汚れを拭き取ってください。(クリーニング及び洗濯機での洗濯はできません。)

※使用前に水タンクがしっかりと閉まっているか確認してください。※水の通りが悪くなったと感じた時は、チューブのなれや折れを直し、調整してください。※持続時間は弊社バッテリーで測定しておりますので、ご使用のバッテリーとは若干の誤差が出る場合がございますので予めご了承ください。

※タンクの中の水や物を入れたまま保管しないでください。使用後は速やかにタンクの水を捨ててください。

※水タンクは使用後、乾燥させてください。カビの原因になります。

※汚れた場合はタオルに洗剤等を付けて表面の汚れを拭き取ってください。

※直射日光や、高温・水分のあるところでの保管は避けてください。



氷でもOK 保冷剤でもOK

保冷剤でも氷でもOK。タンクの水が冷水になります。タンクのキャップはしっかりと閉めてください。



2-3(約)時間
冷却持続

※使用環境により異なる

| | |
|--------|---|
| 連続モード | 連続運転モード バッテリー持続時間約24時間※弊社バッテリー |
| エコモード① | 運転20秒/ 省エネモード 45秒 (低電力) バッテリー持続時間約48時間※弊社バッテリー |
| エコモード② | 運転20秒/ 省エネモード 90秒 (低電力) バッテリー持続時間約80時間※弊社バッテリー |

バッテリーをつないで使います。スイッチで切替可能です。

※連続モードと省エネモードでは動作音が多少異なります。