

# ペルチェ水冷ベスト

## 保証書兼取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管していただき、不具合が生じたときにお役立てください。


**セット内容**

**BR-871 BR-871-2**

- ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)×1着
- 10000mAhモバイルバッテリー×1個 (リッジーの形状は在庫状況により異なります。)(出力/USB-A/5V)
- 保冷剤×2個

**BR-871-1 BR-871-2-1**

- ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)×1着
- ※バッテリーは別売の推奨バッテリー:モバイルバッテリー5V10000mAh (PSE取得商品)USB出力が2個あるものをご使用ください。



●バッテリーは脇ポケットまたは胸ポケットやズボンのポケットに収納して操作可能です。 ●素材:表/ナイロン100% 裏/ポリエステル(ダブルラッセル)、ナイロン タンク/TPU タンクキャップ/ポリプロピレン 冷却チューブ/シリコーンゴム ●生産国:中国

※水冷ベストとペルチェプレートは別々に梱包されていますので、ベストにセットしてご使用ください。

## 使用方法

BR-871 BR-871-1 BR-871-2 BR-871-2-1

## ペルチェ水冷ベスト

### 01 水を約250ml入れる 02 凍らせた保冷剤、氷等を入れる 03 スイッチON! 涼しい!



背面のキャップを開けタンクに水道水約250mlを入れてください。

氷でもOK

保冷剤でもOK

タンクの内側の輪っかは保冷剤や水が飛び出さないようにするためのものです。万が一輪っかが外れたり、切れたりしても使用には問題ございません。

バッテリーをつないで使います。スイッチで切替可能です。

2-3 (約) 時間 冷却持続


※使用環境により異なる

使用しているうちに冷えない、動かない、音がうるさい等の症状が出たら・・・

## 水冷チューブ用交換部品

**BR-864 交換用ポンプ・ケーブルセット (別売)**

使用しているうちに、冷えない、動かない、音がうるさい等の症状が出たら、ポンプの寿命です。ポンプ(モーター)の寿命は約500～600時間です。シーズンごとにお取替ください。



その他交換部品 **BR-873 ペルチェプレートのみ** **BR-874 ペルチェ用スイッチのみ**

## 保証書

BP-10004

品番・商品名		BR-871 水冷ベスト(レギュラーサイズ/セット) BR-871-1 水冷ベスト(レギュラーサイズ/服のみ) BR-871-2 水冷ベスト(特大サイズ/セット) BR-871-2-1 水冷ベスト(特大サイズ/服のみ)
お客様	お名前(会社名)	
	ご住所	
	お電話	
保証期間		<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体はご購入日から <b>7日間</b></li> <li>・モーター部分はご購入日から <b>2か月間</b></li> <li>※モーター寿命(500～600時間)による故障については保証対象外となります。</li> <li>・本体、モーター以外はご購入日から <b>6か月間</b></li> </ul>
※ご購入日		令和 年 月 日
※販売店名		

[販売店様へお願い]ご購入日及び貴店の住所・名称・電話番号を記入のうえ、お客様にお渡し下さい。

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理いたします。
- ※印刷に記入が無い場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。もし記入が無い場合は直ちに買い上げの販売店にお申出ください。なお、通信販売などでご購入頂き、※印刷に記入できないお客様はご購入期日と販売店名を証明するシート・送り状・お買い上げ明細なども一緒に保管して下さい。ご購入日が確認できない場合、製造日をご購入日とさせていただきます。
- モーターの寿命(500～600時間/通常使用時)による故障については保証対象外です。
- 修理・交換は、基本的に不具合部品のみ個別対応させていただきます。
- 改良のため、予告なく外觀および色変更することがあります。

※法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

※保証期間を過ぎたものにつきましては、いかなる理由でも保証対象外となり、有償での交換となります。

※本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

## 無償修理規定

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理・交換をさせていただきます。 ※ネットオークションやお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、弊社までお申し付けください。次のような場合は、保証期間内でも有償修理・交換になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) 水タンクやチューブを外したり、分解した場合。
- (3) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (4) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
- (5) 本書のご提示がない場合。
- (6) 高温や水分のある場所での保管による損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (8) 腐食による故障および損傷。
- (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- (10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあつてそれを点検、修理した場合。
- (11) 使用後のケーブルの断線。
- (12) タンクに規定以上の水を入れた場合、または水以外の液体を入れた場合。

必ず事前にメールやお電話等でご連絡をいただけますようお願い申し上げます。弊社了承後、改めて返送先住所をご案内いたします。ご連絡の際は、ご購入先、ご購入日、ご注文番号等をお知らせください。弊社了承の無い商品の送付は受取拒否させていただきますことになってしまいますので、ご遠慮ください。



輸入・販売元：株式会社ブレイン 〒552-0003 大阪府大阪市港区磯路 2-19-26

https://brain.x0.com/

## 水冷

## ケーブルのスイッチで操作



	連続運転モード	バッテリー持続時間
連続モード	連続運転モード	約24時間
エコモード①	運転20秒/省エネモード(低電力)	45秒 約48時間
エコモード②	運転20秒/省エネモード(低電力)	90秒 約60時間

※連続モードと省エネモードでは動作音が多少異なります。 ※弊社10000mAhバッテリー使用時、使用バッテリーにより異なります。 ※バッテリーの持続時間は、冷たさを感じる時間ではありません。

## ペルチェ

## 左肩のスイッチで操作



強 (ブルー)

中 (グリーン)

弱 (レッド)

ペルチェのみ	バッテリー持続時間(冷却持続時間)
強	約4時間
中	約6時間
弱	約8時間

ペルチェ + 水冷(連続モード)	バッテリー持続時間
強	約2～3時間
中	約4～5時間
弱	約7～8時間

※弊社10000mAhバッテリー使用時、使用バッテリーにより異なります。 ※バッテリーの持続時間は、冷たさを感じる時間ではありません。

## 水冷チューブのみ、またはペルチェ冷却プレートのみ、といった片方みの使用も可能です。

### 注意事項

※水タンク、チューブは絶対に外さないでください。故障や破損する恐れがございます。分解もしないでください。分解した場合は商品の保証対象外になります。※汚れの多い場合はタオルに洗剤等をつけて表面の汚れを拭き取ってください。(洗濯機は使用できません。)\*使用前にタンクのキャップはしっかり閉まっていますか確認してください。\*水の通りが悪くなったと感じた時は、チューブのねじれや折れを直し、調整してください。\*通常モードとエコモードでは動作音が多少異なります。\*モーター寿命500～600時間(通常使用時)。シーズンごとにモーターをお取替ください。寿命を超えて使い続けると、騒音や故障の原因となります。\*手洗い前必ず水タンク、バッテリー、ケーブル付モーターを外す※平素は固く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は、タオルに洗剤をつけ拭き取るか、手で押し洗い可※もみ洗い不可※絞らない※洗濯機不可※乾燥機不可※完全に乾かしてから着用してください。

### お手入れと保管について

※タンクの中に入水や物を入れたまま保管しないでください。使用後は速やかにタンクの水を捨ててください。\*水タンクは使用後、乾燥させてください。カビの原因になります。\*汚れた場合はタオルに洗剤等をつけて表面の汚れを拭き取って下さい。(クリーニング及び洗濯機での洗濯はできません。)\*直射日光や、高温、水分のあるところでの保管は避けてください。